

Reason Code - Codici per i "Not Delivered"

Reason Code	Meaning	Traduzione
000	Unknown subscriber	(La SIM non risulta registrata nell'HLR)
001	Service temporary not available	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
002	Service temporary not available	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
003	Service temporary not available	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
004	Service temporary not available	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
005	Service temporary not available	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
006	Service temporary not available	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
007	Service temporary not available	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
008	Service temporary not available	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
009	Illegal error code	(Consegna fallita, problema di rete GSM)
010	Network time-out	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
100	Facility not supported	(Consegna fallita, problema di rete GSM)
101	Unknown subscriber	(SIM non raggiungibile. Telefono spento, fuori copertura, memoria esaurita)
102	Facility not provided	(Consegna fallita, problema di rete GSM)
103	Call barred	(La SIM non può ricevere SMS da questo Centro Servizi in quanto bloccata)
104	Operation barred	(La SIM non può ricevere SMS da questo Centro Servizi in quanto bloccata)
105	SC congestion	(Consegna fallita, problema di rete GSM)
106	Facility not supported	(Consegna fallita, problema di rete GSM)
107	Absent subscriber	(SIM non raggiungibile. Telefono spento, fuori copertura, memoria esaurita)
108	Delivery fail	(Consegna fallita. Telefono spento, fuori copertura, memoria esaurita, problema di rete GSM)
109	Sc congestion	(Consegna fallita, problema di rete GSM)
110	Protocol error	(Errore di rete GSM)
111	MS not equipped	(Impossibile consegnare il messaggio SMS. Numero non valido, operatore non raggiungibile)
112	Unknown SC	(Parametro SC sconosciuto)
113	SC congestion	(Consegna fallita, problema di rete GSM)
114	Illegal MS	(Parametro MS errato)
115	MS not a subscriber	(SIM non raggiungibile. Telefono spento, fuori copertura, memoria esaurita)
116	Error in MS	(Impossibile consegnare il messaggio SMS. Numero non valido, operatore non raggiungibile)
117	SMS lower layer not provisioned	(SMS non accantonati)
118	System fail	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
119	PLMN system failure	(Sistema PLMN fallito)
120	HLR system failure	(Sistema HLR fallito, Consegna fallita, problema di rete GSM))
121	VLR system failure	(Sistema VLR fallito, Consegna fallita, problema di rete GSM))
122	Previous VLR system failure	(Sistema VLR fallito)
123	Controlling MSC system failure	(Il sistema MSC è fallito, quindi la consegna risulta fallita per un problema di rete GSM)
124	VMSC system failure	(Sistema VMSC fallito)
125	EIR system failure	(Sistema EIR fallito)
126	System failure	(rete GSM momentaneamente non funzionante)
127	Unexpected data value	(invio di dati non conformi alle regole della rete GSM)
200	Error in address service centre	(indirizzo SMSC errato)
201	Invalid absolute Validity Period	(Il periodo di validità dell'sms inviato è incorretto)
202	Short message exceeds maximum	(superamento del limite di byte inviati)
203	Unable to Unpack GSM message	(L'SMSC non riesce a scompattare il messaggio ricevuto)
204	Unable to convert to IRA ALPHABET	(Impossibile convertire nell'alfabeto IRA)
205	Invalid validity period format	(Il periodo di validità dell'sms è stato inviato in un formato errato)
206	Invalid destination address	(Numero destinatario del messaggio non valido o network non coperto)
207	Duplicate message submit	(Messaggio SMS duplicato)
208	Invalid message type indicator	(Il messaggio è stato registrato in modalità non corretta)